

# KOIMOS No. 208 室內專用護木油使用說明

木材種類繁多，各式木材的硬度及密度不同關係到吸油率，使用護木油數量因而不同，建議使用前先小量測試，觀察木材表面結果符合需求後再全面使用。

所需工具：

1. 砂紙 (120~180 號)
2. 乾淨的軟布(棉、麻等吸水性佳的布料，勿用尼龍等化纖布料)

施作步驟：

## 1、磨光



從 120 號至 180 號砂紙依序磨光，若木料表面細緻度夠，從 180 號砂紙開始即可。若希望成品表面光澤較佳，可使用較高號數的砂紙，但不建議超過 400 號以上。

研磨完成需將表面粉塵清理乾淨。

## 2、第一度上油



小面積用軟布(或橡皮刮刀)，大面積採用抗溶劑及抗油的 PU 的滾輪，沾油均勻"薄"塗於木料表面後靜置 5~10 分鐘，讓木料均勻吸收。

不要使用漆刷上油會造成下一步驟推勻時的費工費時及護木油的浪費。

# KOIMOS No. 208 室內專用護木油使用說明

## 3、拋光



用潔淨軟布將沒有被木料吸收的護木油推散同時拋光，木料會顯現像打蠟後具有光澤度。

## 4、第二度上油及拋光



距第一度上油後約 16 小時(視溫度與濕度而定)，並觀察第一度完全乾燥後，即可進行第二度的施作，以湯匙滴適量的護木油於表面，或以乾淨的軟布沾少量之護木油，均勻推散同時拋光。

## 5、完成



完成後請勿觸碰完成面，會留下指紋或手印，置放到隔天即可開始使用。護木油達到完全乾燥穩定約需 1~2 周，乾燥期間請勿放置重物。

完成後會產生亞麻仁油氧化的味道，屬正常狀況，氣味完全消失時就表示護木油已完全乾燥。

## 注意事項

沾有護木油的布、拋光墊、海綿等乾燥時會產生放熱現象，施工完畢後必須置於密封的容器或浸於水中後單獨丟棄。