

LINN No. 1703 浴室專用護木油使用說明

木材種類繁多，各式木材的硬度及密度不同關係到吸油率，使用護木油數量因而不同，建議使用前先小量測試，觀察木材表面結果符合需求後再全面使用。

所需工具：

1. 砂紙 (240、320 號)
2. 乾淨的軟布(棉、麻等吸水性佳的布料，勿用尼龍等化纖布料)

施作步驟：

1、磨光



從不同級數砂紙由粗到細研磨至 240 號砂紙，邊緣與表面須以同一號數砂紙研磨。橡木研磨至 180 號砂紙即可。

研磨完成需將表面粉塵清理乾淨。

2、第一度及第二度上油



使用前將護木油攪拌均勻。

小面積用軟布(或橡皮刮刀)，大面積採用抗溶劑及抗油的 PU 的滾輪，沾油均勻"薄"塗於木料表面，再以刷子均勻薄塗於表面。

並靜置 10~15 分鐘，讓木料均勻吸收。

LINN No. 1703 浴室專用護木油使用說明

3、拋光



第 1、2 度塗刷約 5 至 10 分鐘後以乾淨的棉布拋光（須使用白色棉布）。將護木油均勻推散，隨時檢查木皮不要有油堆積的痕跡。每度中間以 320 號砂紙打磨。

4、第三度上油及拋光



第 3 度塗刷完成後，立刻以乾淨的棉布拋光。

若原有木材表面已使用 KUNOS No. 244 室內天然護木油處理過，表面以 180 號砂紙研磨後，直接施作 1 度 LINN No. 1703 浴室專用護木油即可。

5、完成



完成後請勿觸碰完成面，會留下指紋或手印，置放到隔天即可開始使用。護木油達到完全乾燥穩定約需 4 周，乾燥期間請勿放置重物。

完成後會產生亞麻仁油氧化的味道，屬正常狀況，氣味完全消失時就表示護木油已完全乾燥。

注意事項

沾有護木油的布、拋光墊、海綿等乾燥時會產生放熱現象，施工完畢後必須置於密封的容器或浸於水中後單獨丟棄。